



## Benodigheden



## Verwijder de batterij en de 2 schroefjes



## Wrik de rechter zijkant los



## Wrik de onderkant los



## Wrik de andere zijkant los



## Verwijder de bodem, denk aan de draden



## Zet eventueel het pinnetje over in de nieuwe housing



## Scharnier de onderkanten In elkaar



## Vouw het geheel dicht en Monteer de schroefjes

